I-O DATA

無線LAN USBアダプター(WN-G54/USL) かんたんセットアップガイド



本紙では、無線LAN USBアダプター(WN-G54/USL)をセットアップし、 そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。

M-MANU200314-01

お使いのパソコンを確認してください



- ●無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LAN ルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいて
- ●Windows Connect Nowの機能を利用して、無線アクセスポイント(または無線LANルー ター)を設定する場合は、裏面の【Windows Connect Nowでの設定方法】をご覧ください。
- ●対応OSは、「Windows XP」、「Windows 2000 ServicePack4以降」、「Windows Me」、「Windows 98 Second Edition」です。 Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 ServicePack4以降にアップデート
- してください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。 Windows Me/98 SEをご使用の場合、USB 1.1接続のみの対応となっています。
- ●パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。 ●本製品は、パソコンのUSBポート直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポート
- には接続できません。) ●Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の
- 場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィックス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社の Webサイトより人手できます。

インストールをする





こではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。 本製品の取り付けは、下記の作業中に行います。 ※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの 【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

Windowsを起動します。



本製品添付の「WN-G54/USL サポートソフト」CD-ROMを セットします。




自動でメニュー画面が表示さ れますので、[無線LANセット アップ]をクリックします。 インストールを開始します。 キーボードなどに触れずに しばらくお待ちください。





[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMを ダブルクリックしてください。





途中画面が表示されます が、マウスやキーボードに 触れずにそのまましばら くお待ちください。



[CD-ROMの取り外し]画 面になり、自動でCD-ROM が出てきますので、 CD-ROMを取り出します。 (画面操作はありません。)



sのCD-ROMを要求された… 次の手順にしたがってください。

①WindowsのCD-ROMをパソコンにセットします。 ②[OK]ボタンをクリックします。

表示されたら ステータ人 **デバイスの検索中です。** [WN-G54/USL]をUSBボートにしっかりと取り付けてください。USBボートに直接挿せない場合は、 添付のUSB延長アダブターをご使用ください。 甲止 ^{人ナータ人} デバイスを認識しています。 デバイスを認識するまで時間がかかる場合があります。キーボードやマウスに触れずにそのまま5分ほどお待ちください。

ステータ人 **デバイスドライバをインストール中です。**

インストールが完了しました。 しばらくお待ちください。

インストールが完了するまでキーボードやマウス に触れずにそのまま5分ほどお待ちください。

「USBポートにしっかりと 取り付けてください」と表 示されたら、無線LAN USBアダプターをパソコ ンのUSBポートの奥まで しっかりと挿入します。 (画面操作はありません。)

⑥ の画面が表示されるまで マウスやキーボードに触れず にしばらくお待ちください。



キャップを外してから、 パソコンに挿します。





中止

中止

添付のUSB延長アダプターをご使用ください。

インストール時に本製品を挿したUSBポートに挿してご 使用ください。

X [OK]ボタンを押すとWindowsの再起動を行います。 しばらくお待ちください。 クリックト


再起動の画面が表示された ら、[OK]ボタンをクリック して、パソコンを再起動し ます。

再起動したら、インストール完了!

アクセスポイントと 通信する




スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。




左の画面が自動で表 示されます。 [接続するアクセスポ イントを自動検索し て設定する]を選択 し、[次へ]ボタンをク リックします。





別紙【必ずお読みください】内、「こんな時には」の「[無線 LAN設定ウィザード]が表示されない」をご覧ください。






設定済みのアクセス ポイントが表示され ます。 通信するアクセスポ イントを選択し、[次 へ]ボタンをクリック します。



しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。 それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】内、 「こんな時には」の「アクセスポイントが表示されない」をご覧く

3



暗号化設定をします。

お使いのアクセスポイントの暗号化設定をご確認の上、 [暗号化方法]と[暗号キー]を入力してください。 各項目については次をご覧ください。

アクセスポイントの設定内容によって選択してください。

WPA-PSKで暗号化する場合

1 暗号化方法

WPA-PSK(TKIP) TKIPを使用して暗号化します。

WPA-PSK(AES)

TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。

2 暗号キー

ASCII (8~63文字)

アクセスポイントと同じPre Shared Keyを人力します。 (半角英数字で8~63文字で入力します。)

WEPで暗号化する場合

🕕 暗号化方法

WEP(64bit)

暗号キーを64bitで設定します。

WEP(128bit) 暗号キーを128bitで設定します。

2 暗号キー

アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。

●デフォルトキー

WEPで送信するキーです。アクセスポイントと同じデフォルトキーを選択します。通常はデフォルトキー1を使用します。選択したキーを使用して送 信データを暗号化します。

●人力方法

■ASCII

WEP(64bit)

半角英数字で5文字入力します。

WEP(128bit)

半角英数字で13文字人力します。

■16進コード

WEP(64bit)

0~9、A~Fで10文字入力します。

WEP(128bit)

0~9、A~Fで26文字人力します。

WPA2-PSKで暗号化する場合

Windows XP Service Pack2とWindows XP用の更新プログラム (KB893357)がインストールされた環境でご利用ください。 設定方法は、サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内【暗号 化設定を変更する】をご覧ください。




WPA2-PSKで設定する場合は、通信相手もWPA2-PSKの暗号化に対応している必 要があります。

暗号化しない場合

1 暗号化方法

「なし」を選択します。 暗号化しなくても使用できますが、セキュリティー向上のため、 暗号化することをおすすめします。

Wireless Zero Configurationでは、[暗号化キー]のことを[ネットワークキー]と 表記されていますが、これは同じことを意味しています。



設定内容を確認し、 [作成時に設定を有 効にする。]にチェッ クを付け、[作成]ボ タンをクリックしま す。

🬀 クイックコネクトNEOを起動します。 [スタート]→[すべてのプログラム]([プログラム])→[I-O DATA 無線LAN]→[クイックコネクトNEO]を順にクリックします。



クイックコネクトNEOの画面で、 [接続中]となっていることを 確認します。

設定完了!



サポートソフトCD-ROM内オンライン マニュアルの【困ったときには】をご覧ください。



これでアクセスポイントと通信できます。

●Windows®Connect Nowでの設定方法

Windows Connect Nowの機能を利用 し、USBメモリーで設定する場合は、添付 CD-ROM内の[パソコンを追加する]をク リックして、説明にしたがって設定してく ださい。



●本製品のより詳しい設定方法や困ったときには

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。 また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明に ついては、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。 FO DATA WN-654/USL ②自動で表示されたメニューから、[オンライン マニュアルを読む]をクリックします。 ※自動でメニューが表示されない場合は、 [マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の

順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。



《Windows XP SP2をご使用の場合》

オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。 この場合、[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外して、[はい]ボタンを

クリックします。

アクティブ コンテンツは、コンピュータに西騒を引き起こしたり、個人情報を公開した りすることがあります。コンピュータで OD がアクティブ コンテンツを実行することを許可しますが? マブコンテンツについて知っている心要があることを表示します。 □ 今後、このメッセージを表示しないの クリック

⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合 石の画面で[OK]ボタンをクリックします。



この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、 [ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。



